参考資料

故障コード	内　容
P1000	特殊な場合、「取扱説明書」を参照
P1100	基準電圧が高すぎる
P1101	ラムダ･センサー回路(バンク 1、センサー1)の電圧が低すぎる／エア漏れ
P1102	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の B+へのショート
P1103	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の出力が低すぎる
P1104	ラムダ･センサー回路(バンク 1、センサー2)の電圧が低すぎる／エア漏れ
P1105	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー2)の B+へのショート
P1106	ラムダ･センサー回路(バンク 2、センサー1)の電圧が低すぎる／エア漏れ
P1107	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 2、センサー1)の B+へのショート
P1108	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 2、センサー1)の出力が低すぎる
P1109	ラムダ･センサー回路(バンク 2、センサー2)の電圧が低すぎる／エア漏れ
P1110	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー2)の B+へのショート
P1111	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の信号の異常
P1112	ラムダ･センサー回路(バンク 1、センサー2)の信号の異常
P1113	ラムダ･センサー回路(バンク 2、センサー1)の信号の異常
P1114	ラムダ･センサー回路(バンク 2、センサー2)の信号の異常
P1115	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー1)のアースへのショート
P1116	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー1)の断線
P1117	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー2)のアースへのショート
P1118	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 1、センサー2)の断線
P1119	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 2、センサー1)のアースへのショート
P1120	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 2、センサー1)の断線
P1121	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 2、センサー2)のアースへのショート
P1122	ラムダ･センサー･ヒーター回路(バンク 2、センサー2)の断線
P1123	ロング･ターム･フューエル･トリミング加法補正エア(バンク 1)が リッチすぎる
P1124	ロング･ターム･フューエル･トリミング加法補正エア(バンク 1)が リーンすぎる
P1125	ロング･ターム･フューエル･トリミング加法補正エア(バンク 2)が リッチすぎる
P1126	ロング･ターム･フューエル･トリミング加法補正エア(バンク 2)が リーンすぎる
P1127	ロング･ターム･フューエル･トリミング乗法補正(バンク 1)が リッチすぎる